

Ruční mixér

Návod k použití



HBS7750X

CZ

01M-8833963200-4915-01

beko

Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Spotřebič neponořujte do vody.



Třída ochrany proti zasažení elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje WEEE směrnici.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost.....4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:7
- 1.3 Informace o obalech7
- 1.4 Tipy pro úsporu energie7

2 Ruční mixér..... 8

- 2.1 Přehled spotřebiče.....8
- 2.2 Technické parametry8
- 3.1 Účel použití.....9
- 3.2 První použití9
- 3.3 Mixování a sekání pomocí mixovací nohy9

4 Péče a údržba 11

- 4.1 Čištění11
- 4.2 Uskladnění11
- 4.3 Manipulace a přeprava.....11

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Používejte pouze originální díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu a před nasazením/sejmutím příslušenství a před čištěním počkejte, než se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte k mixování horkých pokrmů.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Mezi každými 10 sekundami provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou gumovou základnou a skleněnou nádobou.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Abyste zabránili poškození nožů a spotřebiče, odstraňte kosti a příliš tvrdé části pokrmů.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte veškerá varování, abyste zabránili případnému zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a manipulace s noži holýma rukama může dojít k vážnému zranění. K uchopení sekacího nože používejte plastovou část.
- Po čištění a před opětovným nasazením nástavců a připojením k elektrické síti spotřebič a veškeré díly vysušte.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl spotřebiče na ani do blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování.

Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s národní legislativou.

Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

1.4 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte doby uvedené v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2.1 Přehled spotřebiče



1. Mixovací noha
2. Tlačítko volby rychlosti
3. Hlavní spínač
4. Motorová jednotka
5. Odměrka
6. Protiskuzová základna (víko)

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič
vyhovuje Evropským
směrnicím 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/ EC a
2011/65/EU.

Napětí: 220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 750 W

Právo na technické a designové
změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Účel použití

Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální účely. Byl navržen pro sekání a šlehání malých množství \pevných pokrmů.

3.2 První použití

1. Před prvním použitím vyčistěte veškeré díly spotřebiče (viz 4.1).
2. Spotřebič používejte ve svislé poloze na rovném, čistém suchém a neklouzavém povrchu.
3. Spotřebič nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10 sekundách jej na 1 minutu nechte vychladnout a pak jej můžete znovu používat.



Pokud při přerušovaném použití nepřekročíte 10 sekund, můžete jej používat do konce procesu, pokud počkáte několik sekund mezi intervaly použití.

3.3 Mixování a sekání pomocí mixovací nohy

1. Vložte mixovací nohu (1) zarovnaním symbolu (▼) na motorové jednotce (4) se symbolem (i) a otočením ve směru hodinových ručiček.
 - Ujistěte se, zda je (▼) symbol zarovnaný se symbolem (i). Při instalaci nevyvíjejte nadměrnou sílu.
2. Dejte ingredience (nakrájené na malé kousky) do odměrky nebo podobné nádoby.
3. Ponořte mixovací nohu (1) do nádoby.
4. Spotřebič připojte k elektrické zásuvce.
5. Spotřebič zapněte stisknutím hlavního spínače (3).




Otočením voliče rychlosti (2) nastavte požadovanou rychlost.



Začněte mixovat na nízké rychlosti. Pokud spustíte mixování na vysoké rychlosti, potraviny by mohly vystříkovat.



Lepších výsledků dosáhnete, pokud budete spotřebičem pohybovat krouživým pohybem.

- Po skončení uvolněte hlavní spínač. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, než se zastaví.
- Otočte mixovací nohu (1) proti směru hodinových ručiček a stáhněte ji z motorové jednotky (4), když je v rovině se symbolem .

**VAROVÁNÍ:**

nedotýkejte se nožů holýma rukama.

4.1 Čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě.
2. Ujistěte se, zda se zastavil a sundejte mixovací nohu.
3. Motorovou jednotku (4) utřete vlhkou utěrkou.
4. Mixovací nohu můžete mýt hubkou a mycím prostředkem na nádobí.
5. Po čištění spotřebiče jej vysušte.



VAROVÁNÍ: nemyjte mixovací nohu v myčce nádobí.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte vnitřní část mixovací nohy, motorovou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, uskladněte jej.
- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Uložte jej na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.